

番号	名称	数量	番号	名称	数量
01	上のボディーカバー	1	08	回路ボード	1
02	下のボディーカバー	1	09	モーター	4
03	プロペラ	4	10	ギア	4
04	左前アーム (モーター、プロペラ 付き)	1	11	バッテリー	1
05	右前アーム (モーター、プロペラ 付き)	1	12	USB充電ケーブル	1
06	左後ろアーム (モーター、プロペラ 付き)	1	13	カメラボード	1
07	右後ろアーム (モーター、プロペラ 付き)	1			

# DRONE PLEGABLE



**2.4GHZ**  
Versión

Por favor lea detenidamente las instrucciones de uso de este dron (por favor lea detenidamente los detalles y advertencias). Guarde este manual para futuras consultas.

## Importante de seguridad

1. Este dispositivo no es un juguete. Toda la transmisión mecánica, electrónica, aerodinámica y de alta frecuencia así como el resto de componentes de gran sofisticación requieren un montaje adecuado y correcto. Debe ponerlo en marcha en un lugar seguro para evitar accidentes así como usarlo de forma segura.

Control del dispositivo: un indebido puede ocasionar lesiones personales graves así como daños a la propiedad. Quedamos exentos de dicha responsabilidad dado que no podemos controlar el montaje por parte del usuario.

2. Este producto debe ser usado por personas mayores de 14 años con experiencia en otros tipos de modelos de dron.

3. El vuelo debe realizarse en un lugar seguro, donde se permite el vuelo de dispositivos no tripulados.

4. Una vez adquirido el producto por el propietario, el fabricante queda libre de toda responsabilidad causada por un accidente originado por un uso o manipulación indebidos.

5. Si tiene alguna pregunta o duda sobre el uso, control y medición del dron, comuníquese con el fabricante, distribuidor local que han sido asignados para atender al cliente y ofrecer un servicio técnico y postventa.

### 2. Precauciones de seguridad:

El dron es un dispositivo cuyo uso presenta un riesgo elevado para las personas cuando la sobrevuelan. Su uso y control indebidos no están permitidos dado los daños que pueden llegar a originar en personas, a la propiedad e incluso a aeronaves que sobrevuelan la zona. Los pilotos deben ser cuidadosos y entender que no es un juguete inofensivo lo que están manipulando.

Toda negligencia así como sus consecuencias recaerán sobre el usuario.

1 - Vuele lejos de los obstáculos y de las personas.

El dron cuyo vuelo y velocidad están fuera de control presentan un riesgo potencial para las personas, edificios de gran altura, cables de tensión, etc... Evite volar en zonas con presencia de viento, días de lluvia, tormentas eléctricas y otras condiciones meteorológicas adversas para garantizar la seguridad de la población, propiedad y pilotos.

2 - Vuele lejos de ambientes húmedos.

El dron se compone de muchos componentes electrónicos sofisticados y piezas mecánicas, por lo que es necesario evitar se moje o que la humedad entre en su interior para evitar que sus componentes electrónicos resulten dañados.

3 - Vuelo seguro

Por favor, opere el dron según las leyes locales y sus propias condiciones físicas así como habilidad. La fatiga y cansancio son contraproducentes, lo cual aumentará el riesgo de accidente.

4 - Manténgase alejado de las piezas giratorias a alta velocidad

Cuando las hélices estén girando a alta velocidad, mantenga el dron lejos del piloto, personas, animales, objetos, etc...

5 - Manténgalo alejado de fuentes de calor

Aleje el dron de fuentes de calor para evitar que sus componentes electrónicos, plásticos, metálicos, etc... resulten dañados.

## La base está compuesta de batería de polímero de litio (LiPo)

Las baterías de litio son diferentes a las baterías comunes, formadas por una capa delgada envuelta con endoplasma químico. Lo que reduce su peso, pero que lo hace más vulnerable al someterlo a operaciones inapropiadas. El funcionamiento incorrecto de esta batería provocará una explosión.



1. No coloque la batería en el dron mientras se está cargando, ya que puede provocar que la batería se incendie y provoque daños. Utilice el cargador profesional original para cargar la batería.

2. Use el cargador original para cargar las baterías

3. No cargue la batería sobre una alfombra para evitar incendios.


4. Cargar la batería de litio para mantener el voltaje para garantizar que sea útil después varios meses sin usarlo.

## Instalación de las baterías en el control remoto: (3 pilas tipo AA no incluidas)





### La batería del dron:

1. Cargar la batería del dron: La batería del dron puede ser cargada usando el cable USB suministrado junto al dron. Cuando la luz indicadora está encendida mientras está conectado indica que la carga se está llevando a cabo. Cuando dicho indicador se apaga, la batería ha sido cargada por completo.



2. Conectar la batería al dron: Introduzca la batería en su compartimento y conéctela al dron.




## MONTAJE DEL DRONE:

1. Plegar el dron:

- 1) brazos traseros
- 2) brazos delanteros

Exdenter el dron:

- 1) brazos delanteros
- 2) brazos traseros




2. Montaje de las hélices:


Según las imágenes.

las hélices tipo A (brazo delantera izquierda y brazo trasera derecha).


las hélices tipo B (brazo delantera derecha y brazo trasera izquierdo)



3. Las protecciones de las hélices puede montarse en sus respectivas posiciones escuchando un simple clic en el brazo sobre el cual se soporta la hélice. Luego asegúrelas con los tornillos y el destornillador suministrados.




## EFUNCIONES DEL CONTROL REMOTO:



## CONTROL REMOTO:

1. Soporte para el teléfono localizado en la parte inferior del mando. Extráigalo y ubique su teléfono con seguridad gracias a la pestaña. Es compatible con teléfonos de 5,5" como máximo.




2. Sincronice el dron con el control remoto.

a. Coloque el dron en una superficie plana y enciéndalo (el dron primero, luego el control remoto)

b. El indicador de luminoso del dron parpadeará; está preparado para sincronizarse con el mando.


c. Pulse la palanca hacia arriba y hacia abajo rápidamente para completar el proceso de sincronización como muestra la imagen

d. La luz que antes parpadeara se volverá fija; el dron y el control remoto se han sincronizado correctamente.



3. Botones para el despegue y aterrizaje automáticos:

a. Despegue: el dron puede despegar automáticamente aproximadamente sobre 5 pies de altura presionando el botón "despegue automático"




b. Aterrizaje: Puede aterrizar verticalmente de forma automática presionando el botón "aterrizaje automático".




## 4. 4. Control de vuelo

### A. a. Acelerador (leva/palanca izquierda)




### B. Hacia delante y hacia detrás (leva derecha) (con la cámara hacia el frente)



### C. c. Vuelo lateral




### D. Giros




## 5. Ajustes

Si el dron se desvía levemente en alguna dirección, presione los botones de ajuste en la dirección opuesta.



Cuando el dron se desvía hacia delante, presione el botón de ajuste hacia atrás hasta que el dron permanezca estable. Si se desvía hacia atrás presione el botón de ajuste hacia delante hasta que se estabilice.



Cuando el dron se desvía hacia el lado izquierdo presione el botón de ajuste derecho hasta que permanezca estable. Si se desvía hacia la derecha presione el botón izquierdo para que se estabilice.


## MODO SIN CABEZA:

(Rotación sobre su propio eje)

Independientemente de la orientación

(La izquierda es la izquierda y la derecha es la derecha todo el tiempo)

Cuando el modo sin cabeza está activo, el control remoto emitirá un sonido continuo para notificar que el modo sin cabeza está activo hasta que se apague presionando el botón de nuevo para salir de dicho modo de vuelo.




## BOTÓN DE REGRESO:



El dron puede regresar hasta 10 pies de distancia del control remoto presionando la tecla "Botón de Regreso"

## SELECTOR DE VELOCIDAD:



El dron puede volar con 3 velocidades diferentes:

Baja velocidad: por defecto

Velocidad media: pulsar 1 vez el botón

Velocidad alta: pulsar por segunda vez el botón

Baja velocidad: pulsar por tercera vez el botón


## RESETEAR AJUSTES:

Si lo desea puede recuperar todos los valores de fábrica originales programados por el vendedor cuando usted experimenta un comportamiento inusual y no consigue estabilizar su comportamiento de vuelo debido a un problema del motor.




Giros 360°

Eleve el dron como mínimo a 2m de altura, presione el botón giros 3601, luego pulse rápidamente la leva de dirección (palanca derecha) en la dirección deseada, entonces el dron realizará un giro de 360° en esa dirección. Presione de nuevo el botón cuando quiera salir de esta función.



Parada de emergencia

En caso de emergencia, el dron puede ser apagado durante su uso para proteger los motores o cualquier elemento que se encuentre a su alrededor.



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

PROBLEMA	HECHOS	SOLUCIÓN
Las luces del dron parpadean	No se puede sincronizar	Intente sincronizarlo nuevamente siguiendo el procedimiento
Las luces están apagadas, no responden incluso cuando la batería está conectada	1. Asegúrese que la batería está conectada correctamente. 2. Compruebe que está cargada correctamente. 3. Batería o conexiones dañadas.	Recargue o sustituya la batería
Poca energía para volar	Batería baja	Recargue o sustituya la batería
Las hélices giran pero el dron no despega	1. Baja batería 2. Hélices dañadas 3. Motor dañado Hélices montadas de forma incorrecta	1. Recargue la batería 2. Sustituya las hélices o motores si es necesario
Giro excesivo	Hélices dañadas	Sustituya las hélices dañadas
El dron se sincroniza correctamente, pero el control remoto no lo controla. El dron se desvía sin control en cualquier sentido		Restablezca los valores de fábrica y sincronice los de nuevo
El teléfono no encuentra la señal wifi del dron		Compruebe la señal wifi del control remoto. Compruebe la red wifi disponible por la aplicación EACHINE FPV

La aplicación "eachine FPV" puede ser descargada gratuitamente para disfrutar en tiempo real del vuelo.



## INSTALACIÓN Y DESCARGA DEL SOFTWARE



Para usuarios de Apple, escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación EACHINE FPV



Usado por sistemas android no nativos, escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación EACHINE FPV.

## INSTRUCCIONES

1. Encienda el drone y colóquelo sobre una superficie plana.
2. Encienda el WiFi de su dispositivo móvil.
3. Conecte el WiFi a la APP (Eachine FPV) como se muestra en la Figura 1.
4. Abra la aplicación "Eachine FPV" después de conectar el WiFi a Eachine FPV.
5. Pulse Play: la cámara se encenderá y la imagen FPV se mostrará en el móvil
6. Presione el botón de encendido / apagado en la pantalla para sincronizar el drone con el dispositivo móvil. Después de que el móvil y el drone se sincronizasen correctamente, la luz intermitente del drone se volverá fija.
7. Presione el botón en la pantalla para que aparezcan todas las teclas de función.
8. Disfrute de la función FPV usando el drone con su móvil.



Figura 1




Figura 2



Figura 3

## TECLAS DE FUNCIÓN EN LA APLICACIÓN:



- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Acelerador                                | 17. Selector de velocidad 30%, 60%, 100%   | 24. Modo sin cabeza  |
| 2/3. Giro a la izquierda /derecha            | 18. Botón visualizar pantalla  | 25. Restaurar ajustes  |
| 4/5. Vuelo lateral a la izquierda / derecha  | 19. Función de movimiento: inclinando el móvil hacia delante, atrás, izquierda y derecha para el control direccional | 26. Volar en la ruta deseada (dibujando su propia ruta en la pantalla de su móvil con el dedo) |
| 6/7. Hacia delante/atrás                     | 20. Muestra/esconde el joystick virtual  | 27. Giros 360°   |
| 8/9. Ajuste hacia delante / atrás            | 21. Muestra / oculta los ajustes   | 28. Apagado de emergencia  |
| 10/11. Ajuste giro hacia izquierda / derecha | 22. Invertir la lente (las fotos pueden ser tomadas del revés).  | 29. Botón para despegar  |
| 14. Captura de fotografía                    | 23. Visualización 3D   | 30. Botón para aterrizar   |
| 15. Grabación de vídeo                       |  | 31. Botón para desbloquear   |
| 16. Almacenamiento multimedia                |  |  |



01



02



03



04




05



06




07



08



09



10



11



12



13

La aplicación "eachine FPV" puede ser descargada gratuitamente para disfrutar en tiempo real del vuelo.



## INSTALACIÓN Y DESCARGA DEL SOFTWARE



Para usuarios de Apple, escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación EACHINE FPV



Usado por sistemas android no nativos, escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación EACHINE FPV.

## INSTRUCCIONES

1. Encienda el drone y colóquelo sobre una superficie plana.
2. Encienda el WiFi de su dispositivo móvil.
3. Conecte el WiFi a la APP (Eachine FPV) como se muestra en la Figura 1.
4. Abra la aplicación "Eachine FPV" después de conectar el WiFi a Eachine FPV.
5. Pulse Play; la cámara se encenderá y la imagen FPV se mostrará en el móvil
6. Presione el botón de encendido / apagado en la pantalla para sincronizar el drone con el dispositivo móvil. Después de que el móvil y el drone se sincronizan correctamente, la luz intermitente del drone se volverá fija.
7. Presione el botón en la pantalla para que aparezcan todas las teclas de función.
8. Disfrute de la función FPV usando el drone con su móvil.



Figura 1




Figura 2



Figura 3

## TECLAS DE FUNCIÓN EN LA APLICACIÓN:



1. Acelerador
- 2/3. Giro a la izquierda /derecha
- 4/5. Vuelo lateral a la izquierda / derecha
- 6/7. Hacia delante/atrás
- 8/9. Ajuste hacia delante / atrás
- 10/11. Ajuste giro hacia izquierda / derecha
- 12/13. Ajuste vuelo lateral hacia izquierda / derecha
14. Captura de fotografía
15. Grabación de vídeo
16. Almacenamiento multimedia

17. Selector de velocidad 30%, 60%, 100%
18. Botón visualizar pantalla
19. Función de movimiento: inclinando el móvil hacia delante, atrás, izquierda y derecha para el control direccional
20. Muestra/oculta el joystick virtual
21. Muestra / oculta los ajustes
22. Invertir la lente (las fotos pueden ser tomadas del revés)
23. Visualización 3D

24. Modo sin cabeza
25. Restaurar ajustes
26. Volar en la ruta deseada (dibujando su propia ruta en la pantalla de su móvil con el dedo)
27. Giros 360°
28. Apagado de emergencia
29. Botón para despegar
30. Botón para aterrizar
31. Botón para desbloquear



01



02



03



04




05



06




07



08



09



10



11



12



13

NÚMERO	NOMBRE	CANTIDAD	NÚMERO	NOMBRE	CANTIDAD
01	Carcasa superior	1	08	Placa base	1
02	Carcasa inferior	1	09	Motores	4
03	Hélices	4	10	Engranajes	4
04	Brazo delantero izquierdo con motor y hélice	1	11	Batería	1
05	Brazo delantero derecho con motor y hélice	1	12	Cable sub de carga	1
06	Brazo trasero izquierdo con motor y hélice	1	13	Placa de la cámara	1
07	Brazo trasero derecho con motor y hélice	1			

**BRAND: EACHINE ITEM NAME: E58**

**Manufacturer:** Shenzhen Feijiada Technology Co., Ltd.

**Address:** Room 428, No.2 Jinfanghua E-commerce Industrial Park, No.450 Bulong road, Longgang district, Shenzhen City, Guangdong, China



Importer: Lotus NL B.V.  
Address: Koningin Julianaplein 10,  
1a Verd. 2595AA, The Hague, Netherlands.  
E-mail: peter@lotusnl.com  
Tel: +31645171879(English), +31626669008(Dutch)

◆ amazon @ eachine.com <https://www.eachine.com/>

MADE IN CHINA



PLEASE RECYCLE

# FOLDABLE DRONE



**2.4GHZ**  
EDITION

Please read the instructions carefully before use (Please read carefully for details and warnings) Save this manual for future reference